

# Precaution

---

### 1. Before Use

- Before opening the recliner packaging, please inspect the external appearance of the product packaging for any damage. Avoid using sharp tools to unpack to prevent damage to the recliner cover.
- The recliner may form temporary creases during long-distance transportation, and these creases will naturally recover after a period of use.

### 2. During Use

- The recliner is intended for indoor use only. Please maintain indoor ventilation and normal humidity. Avoid direct sunlight or proximity to heat sources to prevent the recliner from becoming damp or moldy.
- When moving the recliner, lift and support it from the base. Put it down with care and avoid dragging to prevent floor scratches.
- To prevent loosening of the recliner's construction, place it on a flat surface. If the floor is uneven, use foot pads to stabilize.
- To minimize the risk of injury, plan and provide a clear operational path for the backrest and legrest before using the recliner. Place furniture such as tables and coffee tables, some distance away from the recliner to prevent interference, allowing the legrest to extend fully. When fully reclining the recliner, ensure a minimum of 50 - 65 cm between the recliner and the wall (the specific distance depends on the specific parameters of the recliner).
- The armrests and seat cushion of the recliner have different weight capacities. Do not sit on the recliner armrests to avoid damaging the construction.
- Avoid standing, jumping, or heavily sitting on the recliner as it may cause damage.
- The legrest part of the recliner is not designed to support the user's full weight, so do not place the entire weight on the legrest.
- While using the recliner, do not extend hands, feet, or other body parts into the bottom frame to prevent injury.
- Be careful when moving the recliner. Before lifting the product, secure the mechanism to prevent accidental opening or movement.
- When reclined, avoid placing the full weight on the back to prevent tipping and accidents.
- Ensure there are no objects, especially pets and children, under the recliner frame during operation. When children, disabled individuals, or those with limited mobility are near or using the recliner, supervision is necessary.
- For the recliner that is electric, if it is not used for an extended period, the power supply needs to be cut off.
- Keep upholstery away from flames or lit cigarettes, as it may quickly burn and produce toxic smoke.
- Do not use the product if damaged.

### 3. Maintenance Instructions

- Regularly check key components of the product, such as the motor, adapter, and remote control, for signs of wear or damage. If any such signs are observed or if the product is misused or malfunctioning, stop using it and contact the manufacturer for further information.
- It is recommended to periodically lightly pat and arrange the sitting areas, such as the seat cushion and backrest of the recliner, to keep them looking good.
- Be cautious of sharp objects (such as keys, small knives, nail clippers, jewelry, belts, pet claws, and shoe buckles), as these items may scratch or damage the product.
- Over time, various substances such as body oils, perspiration, skin excretions, tobacco smoke, acids, hair gel, bacteria, and other forms of dirt may penetrate the surface of the recliner. Failure to clean these substances promptly can damage the cover and cause deterioration. It is advised to promptly wipe away liquid stains and then proceed with thorough cleaning.

### 4. Suggested Cleaning Methods

For recliners with leather cover or synthetic leather cover:

- Regularly dust the recliner, preferably once a week, as part of your routine cleaning.
- After dusting, wipe the recliner with a damp cloth, preferably with distilled or boiled water only. Avoid using strong stain removers (turpentine, gasoline, diesel, etc.) as they may cause discoloration and stiffness. Try to avoid using any harsh cleaning products or commonly available microfiber cloths, as they may damage the leather or synthetic leather.
- If you need to use solvent to remove stains, please avoid applying it directly onto the stained area. Instead, pour the solvent onto a clean cloth and then use the cloth to gently blot the stains. To ensure safety, it is recommended to perform a cleaning test on a hidden area at the back before treating the stains.
- Execute a comprehensive cleaning process at least once every six months. For heavily used product, consider cleaning every 3–4 months.

For recliners with fabric cover:

- Depending on usage frequency, regularly brush the recliner surface with a soft brush made of natural bristles or vacuum it with the upholstery nozzle of a vacuum cleaner.
- If liquid spills onto the recliner, first blot the stain with a clean, dry cotton cloth; then, use a damp cotton cloth to gently wipe from the center of the stain to the periphery in a circular motion. Do not scrub hard as this will only cause the stain to penetrate deeper into the fabric.
- It is recommended to use warm water, neutral soap, and a clean, soft sponge to remove stains. Avoid using microfibre cloths or sponges, and using chemical cleaners such as acetone, alcohol, acids, or benzene may affect the color of the fabric.
- After cleaning with water and natural soap, give the fabric sufficient time to air dry thoroughly. Ideally, air-dry at normal room temperature. If using hot air (e.g., hairdryer, hot air blower), beware that some synthetic materials may be heat sensitive, which may cause discoloration.
- Light-colored fabrics can become discolored as the dye rubs off non-colourfast fabrics such as dark denim. If the dye from the jeans continues to rub off on the upholstery fabric even after several washes, this is clearly a problem with the clothing fabric and not with the quality of the upholstery fabric.

## Wichtige Informationen

### 1. Vor der erstmaligen Verwendung:

- Prüfen Sie vor der erstmaligen Verwendung, ob die Verpackung unversehrt ist. Um Beschädigungen am Bezug des Relaxsessels zu vermeiden, wird empfohlen, den Relaxsessel vorsichtig und ohne scharfe Werkzeuge auszupacken.
- Nach dem langen Transport können vorübergehende Druckstellen am Relaxsessel auftreten, die sich jedoch nach einer gewissen Nutzungsdauer von selbst zurückbilden.

### 2. Während der Verwendung

- Der Relaxsessel ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Es wird empfohlen, für eine angemessene Belüftung und normale Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen zu sorgen. Vermeiden Sie bitte direkte Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu Wärmequellen, um einer möglichen Schimmelbildung am Relaxsessel aufgrund erhöhter Luftfeuchtigkeit vorzubeugen.
- Beim Bewegen des Relaxsessels ist darauf zu achten, diesen behutsam anzuheben und zu stützen. Vermeiden Sie den Relaxsessel über den Boden zu ziehen, um Kratzer auf dem Boden zu verhindern.
- Um ein ungewolltes Lockern der Komponenten zu verhindern, platzieren Sie den Relaxsessel bitte auf einer ebenen Fläche. Sollte der Boden uneben sein, empfehlen wir die Verwendung von Fußunterlagen, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, planen Sie bitte vor der Nutzung des Relaxsessels einen angemessenen Raum für die Rückenlehne und die Fußstütze. Platzieren Sie den Relaxsessel mit ausreichendem Abstand zu anderen Möbeln, um Störungen zu vermeiden und die vollständige Ausdehnung der Fußstütze zu ermöglichen. Zusätzlich soll dies dazu beitragen, Gefahren durch Einklemmen mit anderen Möbeln zu verhindern. Es wird empfohlen, beim vollständigen Aufklappen der Rückenlehne des Relaxsessels einen Abstand von mindestens 50-65 cm zur Wand zu halten. Der genaue Abstand hängt von den Spezifikationen dieses Relaxsessels ab.
- Die Tragfähigkeit der Armlehnen und der Sitzfläche des Relaxsessels variiert. Um strukturelle Schäden zu vermeiden, bitten wir Sie dringend, sich nicht auf die Armlehnen des Relaxsessels zu setzen.
- Um unerwünschte Schäden am Relaxsessel zu vermeiden, raten wir davon ab, darauf zu stehen, zu springen oder sich mit übermäßiger Kraft hinzusetzen.
- Die Fußstütze des Relaxsessels ist nicht als Sitzfläche konzipiert. Bitte vermeiden Sie es, das gesamte Körpergewicht darauf zu setzen.
- Bei der Nutzung des Relaxsessels ist es untersagt, Hände, Füße, den Kopf oder andere Körperteile in den unteren Rahmen zu stecken, um Verletzungen zu vermeiden.
- Beim Bewegen des Relaxsessels bitte vorsichtig sein. Vor dem Anheben des Produkts sollten Sie die Befestigung der mechanischen Komponenten überprüfen, um ein versehentliches Öffnen oder Lockern zu verhindern.
- Beim vollständigen Aufklappen der Rückenlehne des Relaxsessels vermeiden Sie bitte, das gesamte Körpergewicht auf die Rückenlehne zu legen, um ein Kippen des Relaxsessels und mögliche Unfälle zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass sich während des Gebrauchs keine Gegenstände, insbesondere keine Haustiere oder Kinder, unter dem Relaxsessel befinden. Wenn sich Kinder, Personen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität in der Nähe des Relaxsessels aufhalten oder ihn benutzen, ist eine Beaufsichtigung erforderlich.
- Wenn der Relaxsessel längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose.
- Platzieren Sie kein Feuer oder brennende Zigaretten in der Nähe des Relaxsessels, da der Stoff eventuell schnell verbrennen und giftigen Rauch erzeugen kann.
- Verwenden Sie den Relaxsessel nicht, wenn er beschädigt ist.

### 3. Wartungshinweise

- Überprüfen Sie regelmäßig wichtige Komponenten des Produkts, wie den Motor, den Adapter und die Fernbedienung, auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden. Falls solche Anzeichen auftreten oder das Produkt missbräuchlich verwendet wird oder nicht funktioniert, bitte die Nutzung einstellen und den Lieferanten für weitere Informationen kontaktieren.

- Es wird empfohlen, regelmäßig die Sitzpolster, Rückenlehnen und andere häufig genutzte Bereiche des Relaxsessels leicht abzuklopfen und abzutupfen, um deren gepflegtes Erscheinungsbild zu bewahren.
- Seien Sie vorsichtig mit scharfen Gegenständen (wie Schlüsseln, Messern, Nagelknipsern, Schmuck, Gürteln, Tierkrallen und Schuhschnallen), da diese Gegenstände das Produkt möglicherweise zerkratzen oder beschädigen können.
- Im Laufe der Zeit können verschiedene Substanzen wie Körperfette, Schweiß, Hautausscheidungen, Tabakrauch, Säuren, Haarspray, Bakterien und andere Verschmutzungen in die Oberfläche des Relaxsessels eindringen, wenn sie nicht rechtzeitig gereinigt werden. Werden diese Substanzen nicht rechtzeitig gereinigt, kann der Bezug beschädigt werden und es kann zu Oberflächenalterung kommen. Es wird empfohlen, verschüttete Flüssigkeiten rechtzeitig abzuwischen und dann sofort eine gründliche Reinigung durchzuführen.

### 4. Reinigungsempfehlung

Für Relaxsessel aus Echtleder oder Kunstleder:

- Führen Sie regelmäßig eine Staubbeseitigung am Relaxsessel durch, idealerweise einmal pro Woche, als integralen Bestandteil Ihrer routinemäßigen Reinigungsarbeiten.
- Nach dem Entstauben wischen Sie den Relaxsessel mit einem feuchten Tuch ab, am besten nur mit destilliertem Wasser oder abgekochtem Wasser. Verwenden Sie beim Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel wie Harzöl, Benzin, Diesel usw., um Verfärbungen und Verhärtungen zu vermeiden. Vermeiden Sie auch die Verwendung von reizenden Reinigungsprodukten oder herkömmlichen Mikrofasertüchern, da sie Echtleder und Kunstleder beschädigen können.
- Wenn Sie Lösungsmittel zur Fleckenentfernung verwenden müssen, tragen Sie es bitte nicht direkt auf die verschmutzte Stelle auf. Gießen Sie stattdessen das Lösungsmittel auf ein sauberes Tuch und tupfen Sie die Flecken damit vorsichtig ab. Zur Sicherheit empfiehlt es sich, vor der Behandlung der Flecken einen Reinigungstest an einer verdeckten Stelle auf der Rückseite durchzuführen.
- Führen Sie mindestens alle sechs Monate eine umfassende Reinigung durch. Bei häufigem Gebrauch ist eine Reinigung alle 3-4 Monate zu empfehlen.

Für Relaxsessel aus Stoff:

- Abhängig von der Nutzungsintensität reinigen Sie die Oberfläche des Relaxsessels regelmäßig mit Naturhaarbürste oder mit Staubsauger.
- Falls Flüssigkeit auf den Relaxsessel spritzt, verwenden Sie zuerst ein sauberes, trockenes Baumwolltuch, um die Oberfläche der Verschmutzung zu tupfen. Anschließend nehmen Sie ein leicht angefeuchtetes Baumwolltuch und wischen Sie in sanften, kreisenden Bewegungen vom Zentrum der Verschmutzung nach außen. Vermeiden Sie dabei kräftiges Reiben, um eine tiefere Einwirkung der Verschmutzung auf den Stoff zu verhindern.
- Es wird empfohlen, Flecken mit warmem Wasser, neutraler Seife und einem sauberen, weichen Schwamm zu entfernen. Verwenden Sie keine Mikrofasertücher oder -schwämme, und die Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln wie Aceton, Alkohol, Säure oder Benzol kann die Farbe des Stoffs beeinträchtigen.
- Nach der Reinigung mit klarem Wasser und Naturseife sollte der Stoff idealerweise vollständig bei Raumtemperatur getrocknet werden. Wenn Sie einen Heißlufttrockner (Fön, Heizlüfter) verwenden müssen, seien Sie vorsichtig, da einige synthetische Materialien hitzeempfindlich sind und zu Verfärbungen führen können.
- Hellfarbene Stoffe können sich verfärben, wenn die Farbe von nicht farbechten Stoffen wie dunklem Jeans abgerieben wird. Wenn die Farbe der Jeans auch nach mehreren Wäschen weiterhin auf den Polsterstoff abfärbt, liegt das offensichtlich am Bekleidungsstoff und nicht an der Qualität des Polsterstoffs.

## Précaution

### 1. Avant l'utilisation

- Avant d'ouvrir l'emballage du fauteuil relax, veuillez vérifier l'aspect extérieur de l'emballage du produit pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Évitez d'utiliser des outils tranchants pour déballer le produit afin de ne pas endommager le revêtement du fauteuil.
- Le fauteuil inclinable peut former des plis temporaires pendant le transport sur de longues distances, et ces plis se rétablissent naturellement après une certaine période d'utilisation.

### 2. Pendant l'utilisation

- Le fauteuil inclinable est destiné à un usage intérieur uniquement. Veillez à maintenir une ventilation intérieure et un taux d'humidité normal. Évitez la lumière directe du soleil ou la proximité de sources de chaleur pour éviter que le fauteuil ne devienne humide ou moisi.
- Lorsque vous déplacez le fauteuil, soulevez-le et soutenez-le à partir de la base. Déposez-le avec précaution et évitez de le traîner pour ne pas rayer le sol.
- Pour éviter que la structure du fauteuil ne se détache, placez-le sur une surface plane. Si le sol est inégal, utilisez des coussinets des pieds pour le stabiliser.
- Pour minimiser le risque de blessure, planifiez et prévoyez une trajectoire claire pour le dossier et le repose-jambes avant d'utiliser le fauteuil relax. Placez les meubles tels que les tables et les tables basses, etc. à une certaine distance du fauteuil relax pour éviter toute interférence et permettre au repose-jambes de se déployer complètement. Lorsque vous inclinez complètement le fauteuil, assurez-vous qu'il y a au moins 50 à 65 cm entre le fauteuil et le mur (la distance précise dépend des paramètres spécifiques du fauteuil).
- Les accoudoirs et le coussin du fauteuil ont des capacités de charge différentes. Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs du fauteuil pour éviter d'endommager la construction.
- Évitez de vous tenir debout, de sauter ou de vous asseoir lourdement sur le fauteuil, car cela pourrait l'endommager.
- Le repose-jambes du fauteuil n'est pas conçu pour supporter tout le poids de l'utilisateur, il ne faut donc pas faire reposer tout le poids de l'utilisateur sur le repose-jambes.
- Lors de l'utilisation du fauteuil, ne pas introduire les mains, les pieds ou d'autres parties du corps dans le cadre inférieur afin d'éviter les blessures.
- Soyez prudent lorsque vous déplacez le fauteuil relax. Avant de soulever le produit, fixez le mécanisme pour éviter toute ouverture ou tout mouvement accidentel.
- Lorsqu'il est incliné, évitez de faire peser tout le poids sur le dossier afin d'éviter les basculements et les accidents.
- Veillez à ce qu'aucun objet, en particulier les animaux domestiques et les enfants, ne se trouve sous le châssis du fauteuil pendant son fonctionnement. Lorsque des enfants, des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite se trouvent à proximité du fauteuil ou l'utilisent, une surveillance est nécessaire.
- Pour le fauteuil inclinable électrique, s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, l'alimentation électrique doit être coupée.
- Tenez les tissus d'ameublement éloignés des flammes ou des cigarettes allumées, car ils peuvent brûler rapidement et produire une fumée toxique.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.

### 3. Instructions d'entretien

- Vérifiez régulièrement que les principaux composants du produit, tels que le moteur, l'adaptateur et la télécommande, ne présentent pas de signes d'usure ou de détérioration. Si de tels signes sont observés ou si le produit est mal utilisé ou fonctionne mal, cessez de l'utiliser et contactez le fabricant pour plus d'informations.
- Il est recommandé de tapoter légèrement et d'arranger périodiquement les zones d'assise, telles que le coussin et le dossier du fauteuil relax, pour qu'elles conservent leur aspect d'origine.

- Faites attention aux objets pointus (tels que clés, petits couteaux, coupe-ongles, bijoux, ceintures, griffes d'animaux et boucles de chaussures), car ils peuvent rayer ou endommager le produit.
- Au fil du temps, diverses substances telles que les huiles corporelles, la transpiration, les excréctions cutanées, la fumée de tabac, les acides, le gel capillaire, les bactéries et d'autres formes de saleté peuvent pénétrer dans la surface du fauteuil. Si ces substances ne sont pas nettoyées rapidement, le revêtement risque d'être endommagé et de se détériorer. Il est conseillé d'essuyer rapidement les taches liquides et de procéder ensuite à un nettoyage en profondeur.

### 4. Méthodes de nettoyage suggérées

Pour les fauteuils inclinables avec revêtement en cuir ou en cuir synthétique :

- Dépoussiérez régulièrement le fauteuil, de préférence une fois par semaine, dans le cadre de votre nettoyage de routine.
- Après le dépoussiérage, essuyez le fauteuil avec un chiffon humide, de préférence avec de l'eau distillée ou bouillie uniquement. Évitez d'utiliser des détachants puissants (térébenthine, essence, diesel, etc.), car ils peuvent provoquer une décoloration et une rigidité. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs ou des chiffons en microfibres courants, car ils risquent d'endommager le cuir ou le cuir synthétique.
- Si vous devez utiliser un solvant pour enlever les taches, évitez de l'appliquer directement sur la zone tachée. Versez plutôt le solvant sur un chiffon propre, puis utilisez le chiffon pour éponger délicatement les taches. Par mesure de sécurité, il est recommandé d'effectuer un test de nettoyage sur une zone cachée à l'arrière avant de traiter les taches.
- Effectuez un nettoyage complet au moins une fois tous les six mois. Pour les produits très utilisés, envisager un nettoyage tous les 3-4 mois.

Pour les fauteuils inclinables avec revêtement en tissu :

- Selon la fréquence d'utilisation, brossez régulièrement la surface du fauteuil à l'aide d'une brosse douce en poils naturels ou passez l'aspirateur à l'aide de l'embout pour tissus d'ameublement.
- Si un liquide se répand sur le fauteuil, épongez d'abord la tache avec un chiffon en coton propre et sec, puis utilisez un chiffon en coton humide pour essuyer délicatement la tache, du centre vers la périphérie, en effectuant des mouvements circulaires. Ne frottez pas trop fort, car la tache ne ferait que pénétrer plus profondément dans le tissu.
- Il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude, du savon neutre et une éponge propre et douce pour enlever les taches. Évitez d'utiliser des chiffons ou des éponges en microfibres, et l'utilisation de nettoyeurs chimiques tels que l'acétone, l'alcool, les acides ou le benzène risque d'altérer la couleur du tissu.
- Après un nettoyage à l'eau et au savon naturel, le tissu doit sécher à l'air libre. L'idéal est de le faire sécher à la température ambiante normale. Si vous utilisez de l'air chaud (sèche-cheveux, soufflerie d'air chaud, etc.), sachez que certaines matières synthétiques peuvent être sensibles à la chaleur, ce qui peut entraîner une décoloration.
- Les tissus clairs peuvent se décolorer lorsque la teinture déteint sur des tissus dont la couleur n'est pas inaltérable, tels que les jeans foncés. Si la teinture du jean continue à déteindre sur le tissu d'ameublement même après plusieurs lavages, il s'agit clairement d'un problème lié au tissu du vêtement et non à la qualité du tissu d'ameublement.

# Cautione

---

## 1. Prima dell'Uso:

- Prima di aprire l'imballaggio della poltrona relax, si prega di ispezionare l'aspetto esterno dell'imballaggio del prodotto per eventuali danni. Evitare l'uso di attrezzi appuntiti per sconfezionare al fine di prevenire danni alla copertura della poltrona relax.
- La poltrona relax potrebbe formare pieghe temporanee durante il trasporto a lunga distanza, e queste pieghe si riprenderanno naturalmente dopo un periodo di utilizzo.

## 2. Durante l'Utilizzo:

- La poltrona relax è destinata esclusivamente all'uso interno. Si prega di mantenere la ventilazione interna e l'umidità normale. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare o la vicinanza a fonti di calore per evitare che la poltrona diventi umida o si formino muffe.
- Quando si sposta la poltrona relax, sollevarla e sostenerla dalla base. Posizionarla delicatamente evitando di trascinarla per prevenire graffi al pavimento.
- Per evitare il rilassamento della struttura della poltrona relax, posizionarla su una superficie piana. Se il pavimento è irregolare, utilizzare tappetini per i piedi per stabilizzare.
- To minimize Per minimizzare il rischio di infortuni, pianificare e fornire un percorso operativo chiaro per lo schienale e il poggiapiedi prima di utilizzare la poltrona relax. Posizionare i mobili come tavoli e tavolini a una certa distanza dalla poltrona relax per evitare interferenze, consentendo al poggiapiedi di estendersi completamente. Quando si reclinano completamente la poltrona, assicurarsi di avere almeno 50-65 cm tra la poltrona e la parete (la distanza specifica dipende dai parametri specifici della poltrona).
- I braccioli e il cuscino del sedile della poltrona relax hanno diverse capacità di peso. Evitare di sedersi sui braccioli della poltrona per evitare danni alla struttura.
- Evitare di stare in piedi, saltare o sedersi pesantemente sulla poltrona relax, poiché potrebbe causare danni.
- La parte del poggiapiedi della poltrona relax non è progettata per sostenere il peso completo dell'utente, quindi evitare di mettere il peso completo sul poggiapiedi.
- Durante l'uso della poltrona relax, evitare di estendere mani, piedi o altre parti del corpo nella struttura inferiore per prevenire infortuni.
- Fate attenzione quando spostate la poltrona relax. Prima di sollevare il prodotto, assicuratevi di bloccare il meccanismo per evitare aperture o movimenti accidentali.
- Quando reclinata, evitare di mettere il peso completo sulla schiena per prevenire ribaltamenti e incidenti.
- Assicurarsi che non ci siano oggetti, specialmente animali domestici e bambini, sotto la struttura della poltrona durante il funzionamento. Quando ci sono bambini, persone disabili o con mobilità limitata nelle vicinanze o che utilizzano la poltrona, è necessaria la supervisione.
- Per la poltrona relax alimentata elettricamente, se non viene utilizzata per un periodo prolungato, è necessario spegnere l'alimentazione.
- Tenere i rivestimenti lontani da fiamme o sigarette accese, poiché potrebbero bruciare rapidamente e produrre fumo tossico.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.

## 3. Istruzioni per la Manutenzione

- Controllare regolarmente i componenti chiave del prodotto, come il motore, l'adattatore e il telecomando, per individuare segni di usura o danni. In caso di osservazione di tali segni o se il prodotto viene utilizzato impropriamente o presenta malfunzionamenti, interrompere l'uso e contattare il produttore per ulteriori informazioni.

- Si consiglia di dare periodicamente leggere picchiettate e sistemare le aree di seduta, come il cuscino del sedile e lo schienale della poltrona relax, per mantenerle in buone condizioni estetiche.
- Fate attenzione agli oggetti appuntiti (come chiavi, piccoli coltelli, forbici per unghie, gioielli, cinture, artigli degli animali domestici e fibbie delle scarpe), poiché possono graffiare o danneggiare il prodotto.
- Col passare del tempo, varie sostanze come oli corporei, sudore, escrezioni cutanee, fumo di tabacco, acidi, gel per capelli, batteri e altre forme di sporcizia possono penetrare la superficie della poltrona relax. La mancata pulizia tempestiva di queste sostanze può danneggiare la copertura e causare deterioramento. Si consiglia di asciugare prontamente le macchie liquide e successivamente procedere con una pulizia approfondita. *l'airement d'un problème lié au tissu du vêtement et non à la qualité du tissu d'ameublement.*

## 4. Metodi di Pulizia Consigliati:

Per le poltrone con rivestimento in pelle o similpelle:

- Rimuovere regolarmente la polvere dalla poltrona, preferibilmente una volta alla settimana, come parte della pulizia di routine.
- Dopo la rimozione della polvere, pulire la poltrona con un panno umido, preferibilmente con acqua distillata o bollita. Evitare l'uso di detergenti forti (tremetina, benzina, diesel, ecc.) poiché potrebbero causare decolorazione e rigidità. Cerca di evitare l'uso di prodotti per la pulizia aggressivi o panni in microfibra comuni, poiché potrebbero danneggiare la pelle o la similpelle.
- Se è necessario utilizzare un solvente per rimuovere le macchie, evitare di applicarlo direttamente sulla zona macchiata. Invece, versare il solvente su un panno pulito e poi utilizzare il panno per tamponare delicatamente le macchie. Per garantire la sicurezza, si consiglia di effettuare un test di pulizia su una zona nascosta sul retro prima di trattare le macchie.
- Eseguire un processo di pulizia completo almeno una volta ogni sei mesi. Per i prodotti ad uso intensivo, considerare la pulizia ogni 3-4 mesi.

Per le poltrone con rivestimento in tessuto:

- A seconda della frequenza di utilizzo, spazzolare regolarmente la superficie della poltrona con una spazzola morbida fatta di setole naturali o passare l'aspirapolvere con l'ugello per tessuti di un aspirapolvere.
- Se liquidi si rovesciano sulla poltrona, tamponare prima la macchia con un panno di cotone pulito e asciutto; quindi, utilizzare un panno di cotone umido per pulire delicatamente dal centro della macchia verso la periferia con un movimento circolare. Non strofinare energicamente, poiché ciò causerà solo una penetrazione più profonda della macchia nel tessuto.
- Si consiglia di utilizzare acqua tiepida, sapone neutro e una spugna pulita e morbida per rimuovere le macchie. Evitare l'uso di panni o spugne in microfibra, e l'utilizzo di detergenti chimici come acetone, alcol, acidi o benzene potrebbe influire sul colore del tessuto.
- Dopo la pulizia con acqua e sapone naturale, dare al tessuto il tempo sufficiente per asciugarsi completamente all'aria. Idealmente, asciugare all'aria a temperatura ambiente. Se si utilizza aria calda (ad esempio, un asciugacapelli, soffiatore d'aria calda), fare attenzione poiché alcuni materiali sintetici potrebbero essere sensibili al calore, il che potrebbe causare decolorazione.
- I tessuti di colore chiaro possono scolorirsi a causa del trasferimento di tintura da tessuti non colorati come il denim scuro. Se la tintura dei jeans continua a trasferirsi sul tessuto dell'imbottitura anche dopo diversi lavaggi, si tratta chiaramente di un problema con il tessuto dell'abbigliamento e non con la qualità del tessuto dell'imbottitura.

## Precaución

### 1. Antes del uso:

- Antes de abrir el embalaje del sillón reclinable, inspeccione la apariencia externa del embalaje del producto para detectar cualquier daño. Evite el uso de herramientas afiladas para desembalar y evitar daños a la funda del sillón reclinable.
- El sillón reclinable puede formar arrugas temporales durante el transporte a larga distancia, y estas arrugas se recuperarán naturalmente después de un período de uso.

### 2. Durante el uso

- El sillón reclinable está diseñado para uso en interiores únicamente. Mantenga la ventilación interior y la humedad normal. Evite la luz solar directa o la proximidad a fuentes de calor para evitar que el sillón reclinable se humedezca o se enmohezca.
- Cuando mueva el sillón reclinable, levántelo y apóyelo desde la base. Bájele con cuidado y evite arrastrarlo para evitar rayones en el piso.
- Para evitar que se afloje la construcción del sillón reclinable, colóquelo sobre una superficie plana. Si el piso está irregular, use almohadillas para los pies para estabilizarlo.
- Para minimizar el riesgo de lesiones, planifique y proporcione un camino operativo claro para el respaldo y el reposapiernas antes de usar el sillón reclinable. Coloque muebles como mesas y mesas de café a cierta distancia del sillón reclinable para evitar interferencias, permitiendo que el reposapiernas se extienda completamente. Cuando recline completamente el sillón reclinable, asegúrese de que haya un mínimo de 50 a 65 cm entre el sillón reclinable y la pared (la distancia específica depende de los parámetros específicos del sillón reclinable).
- Los reposabrazos y el cojín del asiento del sillón reclinable tienen diferentes capacidades de peso. No se siente en los reposabrazos reclinables para evitar dañar la construcción.
- Evite pararse, saltar o sentarse pesadamente en el sillón reclinable, ya que puede causar daños.
- La parte del reposapiernas del sillón reclinable no está diseñada para soportar todo el peso del usuario, por lo tanto, no coloque todo el peso sobre el reposapiernas.
- Mientras usa el sillón reclinable, no extienda las manos, los pies u otras partes del cuerpo hacia el marco inferior para evitar lesiones.
- Tenga cuidado al mover el sillón reclinable. Antes de levantar el producto, asegure el mecanismo para evitar su apertura o movimiento accidental.
- Cuando esté reclinado, evite colocar todo el peso sobre la espalda para evitar vuelcos y accidentes.
- Asegúrese de que no haya objetos, especialmente mascotas y niños, debajo del marco del sillón reclinable durante el funcionamiento. Cuando hay niños, personas discapacitadas o personas con movilidad limitada cerca o utilizando el sillón reclinable, es necesaria la supervisión.
- Para el sillón reclinable eléctrico, si no se utiliza durante un período prolongado, es necesario cortar el suministro eléctrico.
- Mantenga la tapicería alejada de llamas o cigarrillos encendidos, ya que puede quemarse rápidamente y producir humo tóxico.
- No utilice el producto si está dañado.

### 3. Instrucciones de mantenimiento

- Revise periódicamente los componentes clave del producto, como el motor, el adaptador y el control remoto, para detectar signos de desgaste o daños. Si observa alguno de estos signos o si el producto se utiliza incorrectamente o no funciona correctamente, deje de usarlo y comuníquese con el fabricante para obtener más información.
- Se recomienda acariciar y organizar periódicamente las áreas para sentarse, como el cojín del asiento y el respaldo del sillón reclinable, para mantener su buen aspecto.
- Tenga cuidado con los objetos afilados (como llaves, cuchillos pequeños, cortaúñas, joyas, cinturones, garras de mascotas y hebillas de zapatos), ya que estos artículos pueden rayar o dañar el producto.

- Con el tiempo, diversas sustancias como aceites corporales, transpiración, excreciones de la piel, humo de tabaco, ácidos, gel para el cabello, bacterias y otras formas de suciedad pueden penetrar en la superficie del sillón reclinable. No limpiar estas sustancias rápidamente puede dañar la cubierta y provocar deterioro. Se recomienda limpiar rápidamente las manchas de líquido y luego proceder con una limpieza a fondo.

### 4. Métodos de limpieza sugeridos

Para sillones reclinables con funda de piel o funda de piel sintética:

- Desempolva el sillón reclinable con regularidad, preferiblemente una vez a la semana, como parte de su limpieza de rutina.
- Después de quitar el polvo, limpie el sillón reclinable con un paño húmedo, preferiblemente solo con agua destilada o hervida. Evite el uso de quitamanchas fuertes (trementina, gasolina, diésel, etc.) ya que pueden provocar decoloración y rigidez. Trate de evitar el uso de productos de limpieza fuertes o paños de microfibra comúnmente disponibles, ya que pueden dañar el cuero o el cuero sintético.
- Si necesita utilizar disolvente para eliminar las manchas, evite aplicarlo directamente sobre el área manchada. En su lugar, vierte el solvente sobre un paño limpio y luego úsalo para secar suavemente las manchas. Para garantizar la seguridad, se recomienda realizar una prueba de limpieza en una zona oculta de la parte trasera antes de tratar las manchas.
- Ejecutar un proceso de limpieza integral al menos una vez cada seis meses. Para productos muy usados, considere limpiarlos cada 3 o 4 meses.

Para sillones reclinables con funda de tela:

- Dependiendo de la frecuencia de uso, cepille regularmente la superficie del sillón reclinable con un cepillo suave hecho de cerdas naturales o aspírela con la boquilla para tapizados de una aspiradora.
- Si se derrama líquido sobre el sillón reclinable, primero seque la mancha con un paño de algodón limpio y seco; luego, use un paño de algodón húmedo para limpiar suavemente desde el centro de la mancha hacia la periferia con un movimiento circular. No frotes con fuerza, ya que esto sólo hará que la mancha penetre más profundamente en la tela.
- Se recomienda utilizar agua tibia, jabón neutro y una esponja limpia y suave para quitar las manchas. Evite el uso de paños o esponjas de microfibra, y el uso de limpiadores químicos como acetona, alcohol, ácidos o benceno puede afectar el color de la tela.
- Después de limpiar con agua y jabón natural, deje que la tela se seque al aire por completo. Lo ideal es secar al aire a temperatura ambiente normal. Si utiliza aire caliente (por ejemplo, secador de pelo, soplador de aire caliente), tenga en cuenta que algunos materiales sintéticos pueden ser sensibles al calor, lo que puede provocar decoloración.
- Las telas de colores claros pueden decolorarse a medida que el tinte se desprende de las telas que no destiñen, como la mezclilla oscura. Si el tinte de los jeans continúa pegándose a la tela de la tapicería incluso después de varios lavados, esto es claramente un problema con la tela de la ropa y no con la calidad de la tela de la tapicería.